

PRODUCT SHEET // FLASHBAG



SKYWALK

AUFBAU

Der FLASHBAG wurde entwickelt, um Tandempiloten ein besonders schnelles Packen nach der Landung zu ermöglichen. Die robuste Bauweise und die langlebigen Aluminiumschnallen sorgen für eine lange Lebensdauer und sind speziell auf die Anforderungen des professionellen Tandemeinsatzes ausgelegt. Das Gewicht mit 580g ist dabei gering.


In Kombination mit GUIDE und GUEST kann der FLASHBAG auch als Packsack für die gesamte Tandemausrüstung genutzt werden, wenn die Protektoren vorher entlüftet werden.



DETAILS

Tragegurt Fixierung

Schleife zur Fixierung der Tragegurte.



Staufach

Kleines Staufach mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen oder sonstigen kleinen Gegenständen.

Kordelzug

Der Kordelzug ermöglicht eine große Öffnung für einfaches Packen und schnelles Verschließen.

Verschlussystem

Robuste Aluminiumschnalle mit versteifter Einhängeschleife, die das Einhängen noch einfacher und komfortabler gestaltet.

Key Card Pocket

Ideal zum Verstauen der Liftkarte oder für eine Beschriftung.

